

取り扱い説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を末永く、安全に安心してお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお、取扱説明書は大切に保管の上、必要なときにお読みください。

設置上のご注意

- カッターナイフを使わないでください。
開梱の際に、張地を傷つけるおそれがあります。
- 直射日光や冷暖房器の風が直接当たらないように設置してください。
変色、変形、火災、破損の原因となります。
- ソファは床面に傾斜や段差がある場所には設置しないでください。
変形、品質の低下、転倒等、製品の破損やケガの原因となることがあります。平らな場所に水平に設置してください。
- 高温多湿な場所は避けてください。
ダニ、カビが発生しやすくなります。ソファの裏側も空気が流れるように、壁等から少し離して設置してください。また、お部屋の換気を定期的に行ってください。
- 床面がフローリングや畳の場合、敷物を敷いたり、脚の床面にフェルト等の緩衝材を貼ってご使用ください。床面の傷防止になります。
- ソファを移動する場合、座部の下に手をかけ大人2人以上で持ち上げるように運んでください。引きずったり強い衝撃を与えると、床面の傷、製品の変形、破損、ケガの原因となります。
- 輸送中の置き方により、稀にソファの表面にシワ、変形、固さの違い等が発生することがありますが、ご使用されるうちに自然に回復します。フォームを叩いたり、張地を軽く引っ張ると回復が早くなります。
- 取付金具に合った工具をお使いください。
合わない工具を使用するとネジ等が破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 製品のサイズは、製造ロットや生地の厚みなどにより、若干誤差が生じている場合があります。

使用上のご注意

- 家庭でのご使用を前提として設計されています。そのため、業務用での使用は保証の対象外となります。
- 製品の上にとったり、飛び跳ねたりしないでください。
転倒によるケガや製品の破損、変形の原因となります。
- 保護者の目が届かないところで、小さなお子様に使用させないでください。

い。思わぬ事故の原因となります。

- 濡れた体で腰掛けたり、濡れた洗濯物などを座面に乗せないでください。カビや汚れの原因となります。
- 製品の分解、改造は行わないでください。分解、改造による故障及び損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

お買上げの製品がカバーリングソファの場合

- 取り外しの際、カバーに無理な力を加えないでください。張地を傷めるおそれがあります。
- 家庭用洗濯機での水洗いはさけてください。生地によりドライクリーニングや手洗いなどが可能な場合がございますので、当店もしくは当店サイトで該当商品をご確認ください。

保守点検について

- 脚の取付金具等の固定ネジ類は、ゆるみやぐらつきが無いかを定期的に点検してください。またソファを移動した時も点検してください。もしゆるみ等が生じている場合は締め直してください。ゆるんだままご使用されると製品の变形、破損、ケガの原因となります。
- 定期的にホコリ、汚れ等を取り除いてください。
- 製品を破棄する場合は、お住まいの自治体の処分方法に従っていただくか、専門業者にご依頼ください。

張地のお手入れについて

[本革]

- 汚れや汗の浸透を防ぐために、ご使用前に専用のレザープロテクションクリームをお使いいただくことをお勧めいたします。
- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 定期的に市販のレザークリーナーで汚れを落とし、乾いた柔らかい布でクリーナーが残らないよう拭き取り、乾燥させてから、再度レザープロテクションクリームをお使いください。
- 靴用クリーム、ベンジン・シンナー・除光液等の有機溶剤、自動車用ワックス、化学雑巾等は、ひび割れやシミの原因となりますので使用しないでください。

[合成皮革]

- ポリウレタンレザーは水分を嫌いますので、乾拭きでのお手入れをお願いいたします。
- 汚れが気になる場合はぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布を浸

し、固く絞った濡れ布で汚れを拭き取ります。その後、必ず乾拭きをしてください。（水分や洗剤が残ると劣化を早める原因となります）市販の合皮専用クリーナーもおすすめです。

【 布地 】

- 生地の上に摩擦が加わると、繊維の先端が毛羽となり、それらが束を作り絡み合うと毛玉になります。毛玉をなるべく防ぐには、日常的に柔らかいブラシ等で繊維の毛並みを整え、掃除機でホコリを吸い取ってください。掃除機の口は丸ブラシをお使いください。
- 毛玉が発生した場合は引っ張って取ろうとせず、小さなハサミで1つ1つ取り除いてください。市販の毛玉取りブラシ・毛玉取り器などもおすすめですが、押し付けすぎると生地を傷めますのでご注意ください。
- 飲み物などをこぼした際は、乾いた布などで吸い取り、ぬるま湯でうすめた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固く絞って表面を押さえるように拭き取ってください。その後、水を含ませて固く絞った布で、洗剤液をよく拭き取り、自然乾燥させてください。
- ベンジン・シンナー・除光液等の有機溶剤は、シミの原因となりますので使用しないでください。
- 汚れがひどい時は、市販の汚れ落としを使用してください。その際は、あらかじめ目立たない部分でテストしてからのご使用をお勧めいたします。

【 木部、金属部 】

- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどい時は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固く絞って表面をたたくようにして拭き取ってください。その後、水を含ませて固く絞った布で、洗剤液をよく拭き取り、その後、必ず乾拭きをしてください。
- ベンジン・シンナー・除光液等の有機溶剤は、商品を傷めたり、変色の原因になりますので使用しないでください。